

RADIATOR

Om dina radiatorer inte är varma kan det bero på att det har samlats luft i systemet. Med hjälp av en radiatornyckel går det enkelt att släppa ut luften och då cirkulerar det varma vattnet fritt och hela elementet blir varmt.

Ansvaret att kontrollera och utföra detta ligger på dig som lägenhetsinnehavare.

Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid och på hösten när värmen sätts på igen kan det bildas luftfickor som gör att de inte blir riktigt varma. I ett hus med flera våningar samlas i regel luften i elementen högst upp i huset. Om du bor på den översta våningen är det bra att lufta elementen med jämna mellanrum.

När ett element fungerar som det ska är den övre halvan varmare än den nedre. Om det finns luft i systemet blir däremot den nedre delen varmare och då är det dags att lufta. På elementen finns en särskild ventil för att släppa ut luft. Luften kan också göra så att det börjar låta i elementet.

Vad behöver jag för att lufta radiatorn?

- Radiatornyckel/Elementnyckel

Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (Om det inte finns luft i radiatorn kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte igen för hårt.